

L.Y.N.X.9 MOBILE HYBRID CONTROLLER (Windows/Android)



A ボタン・B ボタン・X ボタン・Y ボタン・R1 ボタン・R2 ボタン・R3 ボタン・L1 ボタン・L2 ボタン・L3 ボタン・BACK ボタン・START ボタン・ホームボタン・方向パッド・左スティック・右スティック・ボリュームアップ・ボリュームダウン・再生/一時停止・早戻し・早送り・モードスイッチ・マイク・QWERTY キーボード

ゲームパッド

型番: MC-LYNX9-RD-PC

発売元: マッドキャッツ株式会社



4 580398 817047

●ユーザー問い合わせ先

マッドキャッツ カスタマーセンター: jpsupport@madcatz.com
ホームページURL: www.madcatz.co.jp



マッドキャッツ、Mad Catz、および、Mad Catzロゴは、Mad Catz Inc. の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

L.Y.N.X.9 MOBILE HYBRID CONTROLLER (Windows/Android)



A ボタン・B ボタン・X ボタン・Y ボタン・R1 ボタン・R2 ボタン・R3 ボタン・L1 ボタン・L2 ボタン・L3 ボタン・BACK ボタン・START ボタン・ホームボタン・方向パッド・左スティック・右スティック・ボリュームアップ・ボリュームダウン・再生/一時停止・早戻し・早送り・モードスイッチ・マイク・QWERTY キーボード

ゲームパッド

型番: MC-LYNX9-RD-PC

発売元: マッドキャッツ株式会社



4 580398 817047

●ユーザー問い合わせ先

マッドキャッツ カスタマーセンター: jpsupport@madcatz.com
ホームページURL: www.madcatz.co.jp



マッドキャッツ、Mad Catz、および、Mad Catzロゴは、Mad Catz Inc. の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

Win
Android

L.Y.N.X.9 MOBILE HYBRID CONTROLLER
(Windows/Android)

型番: MC-LYNX9-RD-PC

Win
Android

L.Y.N.X.9 MOBILE HYBRID CONTROLLER
(Windows/Android)

型番: MC-LYNX9-RD-PC

L.Y.N.X.

:: MOBILE HYBRID CONTROLLER ::



L.Y.N.X.

:: MOBILE HYBRID CONTROLLER ::

